

## Bruksanvisning for MP3-spiller

1. Hold **knapp 1** nede i 4 sekunder til det lyser grønt. Nå spilles lyden av.
2. Gå til neste spor ved å klikke lett på **knapp 2**.  
Gå tilbake til forrige spor ved å klikke på **knapp 3**.
4. Stopp lydsporet ved å klikke lett på **knapp 1** til det lyser rødt. Start lyden igjen ved et klikk på **knapp 1**.
3. Still volum ved å klikke på **knapp 4** (volumet øker) eller **knapp 5** (volumet minker).
4. Avslutt avspillingen ved å klikke lett på **knapp 1** til lyset viser rødt.
5. Slå av spilleren ved å holde **knapp 1** nede i 4 sekunder.



## Lydsporenes rekkefølge:

1. Veiviser til utstillingen (norsk tale).
2. Veiviser til utstillingen (engelsk tale).
3. Joik om **Rypa**, tradisjonell joik med Ande Somby.